




注1) ACアダプタ (USB充電器) は付属しません。市販のACアダプタ (USB充電器) を用いて、
添付の充電ケーブル (温度センサ搭載、異常発熱時に充電停止の機能あり) で充電してください。

適用 (磁石の種類)	適用 (電源)
当社磁石付きスライドボックス ポイントアッター等 (N極)	単4ニッケル水素充電電池×2 (添付有) 又は単4アルカリ乾電池×2 (添付無) ※アルカリ乾電池は充電できません。 (乾電池誤充電防止機能有)

9	気泡管	—	1	—						製品仕様図		
8	滑り板	ABS	2	—	(17)	携帯用ケース	—	1	添付			
7	スタンプ	ポーラスラバー	3	3点印 (中心+, 上下X)	(16)	ニッケル水素充電電池	—	1	添付 単4	1/2	品名	マグネットアッター (高感度・充電・3点印タイプ)
6	スタンプカバー	C5210	1	—	(15)	USBケーブル (Type-A to Type-C)	—	1	添付 1m, 温度センサ搭載			
5	ブザースイッチつまみ	ABS	1	—	(14)	スタンプキャップ	ABS	1	添付	第三角法	図番	DK67370D3 
4	電源スイッチボタン	ABS	1	—	(13)	インク	—	1	添付			
3	バッテリーカバー	ABS	1	—	12	十字穴付き皿タッピンねじ	鋼	2	2×6 光沢クロメートめっき	第三角法	図番	DK67370D3 
2	ケースB	ABS	1	—	11	端子カバー	ABS	1	—			
1	ケースA	ABS	1	—	10	表示シール	PET	1	—	第三角法	図番	DK67370D3 
符号	名称	材質	個数	備考	符号	名称	材質	個数	備考			

未来工業株式会社